



Volan gaming FlashFire Hurricane negru cu argintiu

Cod produs: WH-3103V-D

Manual de utilizare



Înainte de folosirea produsului va rugăm să parcurgeți în totalitate acest manual!




Va multumim ca ati ales sa folositi produsele noastre!

Cititi acest manual cu atentie inainte de a folosi produsul!




Vă oferim o serie de produse de calitate la prețuri competitive, construite pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră și a vă oferi o experiență în utilizare cât mai plăcută!

1 Mod de utilizare

Primul pas este pozitionarea volanului, a pedalelor si a schimbatorului pe masa/birou/stand.
Volanul se fixeaza ferm utilizand ventuzele sau menghinele din dotarea sa.




Al doilea pas este conectarea pedalelor si a schimbatorului (daca este cazul) la unitatea Principala, adica la volan prin introducerea cablului/cablurilor in port-ul din spatele volanului.





Pasul al treilea este conectarea volanului la calculator sau console prin intermediul cablului USB la unul din port-urile USB libere al calculatorului sau consolei.



In cazul in care veti conecta volanul la calculator, va fi necesara descarcarea aplicatiei de pe site-ul producatorului:

<https://flashfire.tw/en/supports/de2cc7>



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi, (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată.

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi putut surveni dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.