


Instructiuni de utilizare


Caracteristici alimentare:

Tensiune alimentare: 220V±10%


Frecventa nominala: 50Hz




Conectati monitorul:




Conectarea calculatorului:



Conectati mouse-ul si tastatura:



Conectati cablul de alimentare:



Acum puteti apasa butonul ON/OFF pentru a porni sistemul.

Atentie!

A nu se folosi calculatorul cu carcasa demontata.

Folositi pentru alimentarea cu energie electrica doar cablul furnizat in pachet.

Cand cuplati un dispozitiv periferic la sistem, asigurati-va ca au cablurile ferm atasate in port-urile aferente iar in cazul cablurilor prevazute cu suruburi, ca acestea sunt infiletate pana la capat.

Nu instalati sistemul:

- in medii cu umiditatea ridicata;
- in medii cu praf sau fum;
- in incaperi care nu sunt sufficient ventilate;
- in incaperi cu surse de foc deschis;
- in incaperi unde temperatura este sub 10°C;

Nu asezati sistemul:

- direct in razele solare sau in apropierea surselor de caldura;
- in apropierea unor dispozitive puternic generatoare de campuri magnetice (ex. Boxe);
- pe suprafete expuse la vibratii puternice sau care sunt instabile sau inclinate;

Verificati la instalarea sistemului sa nu blocati orificiile de ventilare.