



Cooler procesor Aerocool Air Frost 4 negru iluminare fRGB

Cod produs: AIR-FROST4

Manual de utilizare



Înainte de folosirea produsului vă rugăm să parcurgeți în totalitate acest manual!



Vă mulțumim că ați ales să folosiți produsele noastre!

Citiți acest manual cu atenție înainte de a folosi produsul!


Vă oferim o serie de produse de calitate la prețuri competitive, construite pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră și a vă oferi o experiență în utilizare cât mai plăcută!

1 Mod de utilizare

Intel LGA 775/2011/2066 Square ILM/115x/1200/1366


Pasul 1:

Identificati gaurile de montare aferente socket-ului dumneavoastra. Introduceți suruburile lungi sau clipsurile de fixare prin backplate.




Pasul 2:

Puneți saibele pe suruburile lungi și apoi fixați-le cu piulitele filetate sau montați clipsurile.



Pasul 3:


Curatati suprafata procesorului si aplicati un strat subtire de pasta termoconductoare pe suprafata lui apoi asezati cooler-ul.



AMD: AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/AM4


Pasul 1:

Se alege socket-ul placii de baza:



Pasul 3:

Curatati suprafata procesorului si aplicati un strat subtire de pasta termoconductoare pe suprafata lui apoi asezati cooler-ul si fixati-l.



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi, (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată.

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi putut surveni dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.