



Carcasă Segotep AND neagră cu roșu sursa 500W

Cod produs: SG-AND500RD

Manual de utilizare



Înainte de folosirea produsului vă rugăm să parcurgeți în totalitate acest manual!



Vă mulțumim că ați ales să folosiți produsele noastre!

Citiți acest manual cu atenție înainte de a folosi produsul!

Vă oferim o serie de produse de calitate la prețuri competitive, construite pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră și a vă oferi o experiență în utilizare cât mai plăcută!

Carcasa reprezintă fundația noul vostru sistem, în consecință înainte de a efectua achiziția vă recomandăm să verificați toate caracteristicile ei pentru a fi perfect compatibilă cu componentele și așteptările dumneavoastră.


1 Atenție:

- Nu depozitați carcasa într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată.
- Nu deconectați cablul de alimentare atunci când sistemul este în uz.
- Nu încercați să interveniți mecanic sau electronic asupra carcasei. Mergeți la un service autorizat.


2 Instalarea:

Înainte de a începe instalarea asigurați-vă că sistemul este oprit și deconectat de la sursa de curent.

Desfaceți șuruburile panoului lateral (în funcție de modelul carcasei pot fi 2 sau 4 șuruburi):




Puneți cu atenție sursa în carcasă și fixați-o în locașul special destinat acesteia:




Sursa se fixează cu patru suruburi în locul destinat acesteia (în partea superioară sau inferioară, în funcție de modelul carcasei):


1




2



Montați unitățile Hard Disk și optice:




Montați tablă porturilor I/O în locașul ei:




Montați distanțiere pe suportul plăcii de bază, după care așezați placa de bază și securizați-o folosind suruburi:

Pentru montarea placilor grafice, de rețea sau de sunet se demontează tăblița



portului pe care îl veți folosi, se introduce placa și se securizează folosind un surub:



Montați la loc panoul lateral și fixați-l cu suruburi.



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi, (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată.

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi putut surveni dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.